


6" BENCH GRINDER

INSTRUCTION **MANUAL**

CATALOG NUMBER FS6000BG



BEFORE RETURNING THIS PRODUCT FOR ANY REASON PLEASE CALL

1-800-54-HOW-TO (544-6986)

IF YOU SHOULD EXPERIENCE A PROBLEM WITH YOUR BLACK & DECKER PRODUCT, CALL 1-800-54-HOW-TO (544-6986).

BEFORE YOU CALL, HAVE THE FOLLOWING INFORMATION AVAILABLE, CATALOG NO., TYPE NO., AND DATE CODE. IN MOST CASES, A BLACK & DECKER REPRESENTATIVE CAN RESOLVE YOUR PROBLEM OVER THE PHONE. IF YOU HAVE A SUGGESTION OR COMMENT, GIVE US A CALL. YOUR FEEDBACK IS VITAL TO BLACK & DECKER.

KEY INFORMATION YOU SHOULD KNOW:

- Always wear eye protection.
- Make sure tool rests, spark guards, and eye shields are firmly secured before tool is engaged.

SAVE THIS MANUAL FOR FUTURE REFERENCE.

VEA EL ESPAÑOL EN LA CONTRAPORTADA.

INSTRUCTIVO DE OPERACIÓN, CENTROS DE SERVICIO Y PÓLIZA DE GARANTÍA. **ADVERTENCIA:** LÉASE ESTE INSTRUCTIVO ANTES DE USAR EL PRODUCTO.

CAT. NOS. FS6000BG FORM NO. 622351-00 Printed in Taiwan Copyright® 2004 Black & Decker APR. '04

 $ilde{\Delta}$ **WARNING:** For your own safety read instruction manual before operating tool. **GROUNDING INSTRUCTIONS**

In the event of a malfunction or breakdown, grounding provides a path of least resistance for electric current to reduce the risk of electric shock. This tool is equipped with an electric cord having an equipment-grounding conductor and grounding plug. The plug must be plugged into a matching outlet that is properly installed and grounded in accordance with all local codes and ordinances. Do not modify plug provided—if it will not fit the outlet, have the proper outlet installed by a qualified electrician.


Improper connection of the equipment-grounding conductor can result in a risk of electric shock. The conductor with insulation having an outer surface that is green with or without yellow stripes is the equipment-grounding conductor. If repair or replacement of the electric cord or plug is necessary, do not connect the equipment-grounding conductor to a live terminal

Check with a qualified electrician or service personnel if the grounding instructions are not completely understood, or if in doubt as to whether the tool is properly grounded.

Use only 3-wire extension cords that have 3-prong grounding plugs and 3-pole receptacles that accept the tool's plug.

Repair or replace damaged or worn cords immediately.

This tool is intended for use on a circuit that has an outlet that looks like the one illustrated in Figure A. The tool has a grounding plug that looks like the plug illustrated in Figure A. A temporary adapter, which looks the adapter illustrated in Figures B and C, may be used to connect this plug to a 2-pole receptacle as shown in Figure B if a properly grounded outlet is not available. The temporary adapter should be used only until a properly grounded outlet can be installed by a qualified electrician. The green-colored rigid ear, lug, and the like, extending from the adapter must be connected to a permanent ground such as a properly grounded outlet box.



⚠ WARNING: Read and understand all instructions. Failure to follow all instructions listed below may result in electric shock, fire and/or serious personal injury.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

- KEEP GUARDS IN PLACE and in working order.
- REMOVE ADJUSTING KEYS AND WRENCHES. Form habit of checking to see that keys and adjusting wrenches are removed from tool before turning it on.
- KEEP WORK AREA CLEAN. Cluttered areas and benches invite injuries.
- DON'T USE IN DANGEROUS ENVIRONMENT. Don't use power tools in damp or wet locations, or expose them to rain. Keep work area well lighted.
- KEEP CHILDREN AWAY. All visitors should be kept safe distance from work area.
- MAKE WORKSHOP KID PROOF with padlocks, master switches, or by removing starter
- DON'T FORCE TOOL. It will do the job better and safer at the rate for which it was designed.
- **USE RIGHT TOOL.** Don't force tool or attachment to do a job for which it was not designed. USE PROPER EXTENSION CORD. Make sure your extension cord is in good condition. When using and extension cord, be sure to use one heavy enough to carry the current your product will draw. An undersized cord will cause a drop in line voltage resulting in loss of power and overheating. The following table shows the correct size to use depending on cord length and nameplate ampere rating. If in doubt, use the next heavier gage. The smaller the gage number, the heavier the cord.

OUTDOOR USE EXTENSION CORDS. When tool is used outdoors, use only extension cords intended for use outdoors and so marked.

	Minimum Gage for Cord Sets							
Volt	s	Total Length of Cord in Feet						
120	120V		0-25	26-50	51-100	101-150		
240	V		0-50	51-100	101-200	201-300		
Ampere Rating								
Mor	е	Not more		American Wire Gage		!		
Than		Than						
0	-	6	18	16	16	14		
6	-	10	18	16	14	12		
10	-	12	16	16	14	12		
12	-	16	14	12	Not Red	Not Recommended		

- **WEAR PROPER APPAREL.** Do not wear loose clothing, gloves, neckties, rings, bracelets, or other jewelry which may get caught in moving parts. Nonslip footwear is recommended.
- Wear protective hair covering to contain long hair.

 ALWAYS USE SAFETY GLASSES. Also use face or dust mask it cutting operation is dusty.
- Everyday eyeglasses only have impact resistant lenses, they are NOT safety glasses. DON'T OVERREACH. Keep proper footing and balance at all times. MAINTAIN TOOLS WITH CARE. Keep tools sharp and clean for best and safest
- performance. Follow instructions for changing accessories. **DISCONNECT TOOLS** before servicing; when changing accessories, such as blades, bits,
- cutters, and the like.

 REDUCE THE RISK OF UNINTENTIONAL STARTING. Make sure switch is in off position
- before plugging in.

 USE RECOMMENDED ACCESSORIES. Consult the instruction manual for recommended
- accessories. The use of improper accessories may cause risk of injury to persons. **NEVER STAND ON TOOL**. Serious injury could occur if the tool is tipped or if the cutting
- tool is unintentionally contacted.

 CHECK DAMAGED PARTS. Before further use of the tool, a guard or other part that is damaged should be carefully checked to determine that it will operate properly and perform

its intended function-check for alignment of moving parts, binding of moving parts,

breakage of parts, mounting, and any other conditions that may affect its operation. A guard

or other part that is damaged should be properly repaired or replaced.

NEVER LEAVE TOOL RUNNING UNATTENDED. TURN POWER OFF. Don't leave tool until it comes to a complete stop.

ADDITIONAL SAFETY RULES FOR BENCH GRINDERS

- Always use proper guard with grinding wheel. A guard protects operator from broke wheel fragments.
- Accessories must be rated for at least the speed recommended on the tool warning label. Wheels and other accessories running over the rated speed can fly apart and cause
- Before using, inspect recommended accessory for cracks or flaws. If such a crack or flaw is evident, discard the accessory. DO NOT USE A GRINDING WHEEL THAT IS CRACKED OR FLAWED IN ANY WAY.
- Never start the tool with a person in line with the wheel. This includes the operator. When starting the tool, let it run for one minute before use.
- Do not grind on the sides of grinding wheels unless they are specifically designed for that
- Do not overtighten wheel clamp nut. This may crack the grinding wheel.
- Clean the cavity around the grinding wheel periodically.
- ⚠WARNING: Some dust created by power sanding, sawing, grinding, drilling, and other construction activities contains chemicals known to cause cancer, birth defects or **other reproductive harm.** Some examples of these chemicals are:
 - · lead from lead-based paints,
 - · crystalline silica from bricks and cement and other masonry products, and
 - · arsenic and chromium from chemically-treated lumber (CCA).

and duration of use, noise from this product may contribute to hearing loss.


Your risk from these exposures varies, depending on how often you do this type of work. To reduce your exposure to these chemicals: work in a well ventilated area, and work with approved safety equipment, such as those dust masks that are specially designed to filter Avoid prolonged contact with dust from power sanding, sawing, grinding, drilling, and

other construction activities. Wear protective clothing and wash exposed areas with


soap and water. Allowing dust to get into your mouth, eyes, or lay on the skin may promote absorption of harmful chemicals. **MWARNING:** Use of this tool can generate and/or disperse dust, which may cause serious and permanent respiratory or other injury. Always use NIOSH/OSHA approved respiratory protection appropriate for the dust exposure. Direct particles away from face and


⚠ CAUTION: Wear appropriate hearing protection during use. Under some conditions

The label on your tool may include the following symbols.



- 1. MEDIUM GRINDING WHEEL (60 GRIT) /MEULE À GRAINS MOYENS (NO 60) / RUEDA DE ESMERIL, MEDIA (GRANO 60)
- 2. COARSE GRINDING WHEEL (36 GRIT) / MEULE À GROS GRAINS (NO 36) / RUEDA DE ESMERIL, GRUESA (GRANO 36)
- 3. INTEGRATED LIGHTS / LAMPES INTÉGRÉES / LUCES INTEGRADAS
- 4. EYE SHIELDS / PROTÈGE-YEUX / PANTALLAS PROTECTORAS DE OJOS 5. TOOL RESTS / APPUIS / SOPORTES DE LA HERRAMIENTA
- 6. SWITCH (ON-OFF) / INTERRUPTEUR DE MARCHE / ARRÊT / INTERRUPTOR ARRANQUE/PARADA (ON-OFF)
- 7. MOUNTING HOLES / ORIFICES DE MONTAGE / HUECOS DE MONTAJE 8. QUENCH TRAY / ÉTEIGNEZ LE PLATEAU / APAGUE LA BANDEJA





MOTOR

Be sure your power supply agrees with the nameplate marking. 120 Volts, 60Hz means alternating current only should be used to operate this tool. A power decrease of more than 10% will cause loss of power and overheating. All Black and Decker tools are factory tested; if this tool does not operate, check the power supply.

BENCH MOUNTING

- 1. The grinder should be unplugged.
- 2. Position grinder on workbench. Check for the availability of power for the grinder. Mark location of holes for drilling.
- 3. Drill appropriate sized holes.
- 4. Insert 1/4" (6mm) Hex head bolts through washers and the holes. You may want to use washers on the underside of the bench as well.
- 5. Tighten the nuts. Do not overtighten. Allow the rubber feet to absorb the vibration when the grinder is running.

Assembly

Note: Approximate assembly time is 30 minutes. Tools Required: 10mm and 12mm wrenches or adjustable wrench.

INSTALLING SPARK GUARDS, LIGHT FIXTURES, EYE SHIELDS AND QUENCH TRAY TURN OFF TOOL AND DISCONNECT FROM POWER SUPPLY

There are seven seperate hardware bags and a quench tray packed with your bench grinder. Hardware bag #'s 1,2, 3 and 4 shown in Figure 2 are used to assemble the spark guard, light fixture and eye shield assemblies shown in Figure 3.

To begin assembly insert the 1/2" long machine screw with washer through the slot of the left side spark guard and into the threaded hole located at the top of the inner metal wheel guard. Adjust the edge of the spark guard to within 1/16" of the grinding wheel or other accessory. Tighten the screw securely. Continue to adjust spark guard to be within 1/16" of grinding wheel or other accessory as wear occurs.

Align the left side spark guard with the opening below the left side light fixture. Next, align the clear plastic eye shield (rib side up per Figure 3) with the left side spark guard. With the three items aligned, insert the 3-1/2" bolt through them from the left side insuring that the square portion of the bolt head is seated fully into the square eye shield recess. Place a knob and washer onto the threaded end of the bolt and hand tighten.

Adjust the eye shields so they are between the wheels and your eyes. Tighten the shields in place by tightening the plastic knob in the assembly by hand. NOTE: EYE SHIELDS ARE NOT DESIGNED TO REPLACE SAFETY GLASSES.

Repeat the procedure for the right side assembly inserting the 3-1/2" bolt from the right side. A quench tray is included for use in cooling the workpiece after the grinding process. The tray can be filled with water (only use water) and attached to either side of the grinder by aligning the tabs on the side of the tray with the slots on the outer sides of the wheel guards.

INSTALLING TOOL RESTS

TURN OFF POWER AND DISCONNECT FROM POWER SUPPLY.

Hardware bags 5, 6, 7, and the remaining two knobs from bag #1 are used to assemble the tool rests

First install the left side tool rest brackets, as shown in Fig. 4. Next attach the tool rests. Use the bolts, washers, spacers and lock nuts from the plastic bag to secure the brackets and tool

NOTE: There is a left and right tool rest. When in actual use, the tool rests should be adjusted to within 1/8" of the grinding wheel or other accessory being used.

CAUTION: Use the washers and screws supplied. Longer screws may interfere with the movement of the grinding wheel.

OPERATION

NEVER USE A BENCH GRINDER IF IT IS NOT FIRMLY FASTENED TO A WORK BENCH OR RIGID FRAME. Before turning the grinder on, put on safety glasses. Turn on the grinder and allow it to reach full speed (3500 RPM). Hold the workpiece firmly and against the tool rest. Hold very small pieces with pliers or other suitable clamps. Feed the work smoothly and evenly into the grinding wheel. Move the work slowly and avoid jamming the work against the wheel. As the wheel tends to slow down you should occasionally release the pressure to let the wheel return to full speed.

Grind only on the face of the grinding wheel and never on the side. (Some wheels are designed for side grinding and will say so on their instruction sheets).

 \triangle CAUTION: Prolonged grinding will cause most materials to become hot. Handle them with pliers.

SWITCH

The switch is located on the front of the grinder, on the base. (Figure 1) To turn the tool on depress the side of the rocker switch on the right side, marked "I". To turn off the grinder, depress the left side of the rocker switch, marked "O".

MAINTENANCE

CLEANING

Blowing dust and grit out of the wheel guards using compressed air is a necessary regular maintenance procedure. Dust and grit containing metal particles often accumulate on interior surfaces and could create an electrical shock hazard if not frequently cleaned out. ALWAYS WEAR SAFETY GLASSES.

 \triangle CAUTION: Never use solvents or other harsh chemicals for cleaning the non-metallic parts of the tool. Use clean, dry rag only.

ACCESSORIES

Recommended accessories for use with your tool are available at extra cost from your distributor or local service center.

Grinding wheels must fit within the confines of the guard and must be rated higher than the recommended speed as marked on the nameplate.

△CAUTION: Strands of wire brushes may break and fly off while in use. Users and others in the area should wear adequate eye, face and body protection. Use only wire brushes that are rated at or greater than the RPM shown on the tool's nameplate.

The use of wire brushes is only recommended with the use of a spacer, Black & Decker part no. 791695-00. The spacer should be positioned behind the inner clamp washer toward the motor. To order the spacer call 1-800-54-HOW-TO (544-6986).

Do not use the spacer with grinding wheels.

 Δ **WARNING:** To reduce the risk of injury, always use proper guards when grinding and wear

 \triangle CAUTION: The use of any non-recommended accessory may be hazardous.

CHANGING ACCESSORIES

TURN OFF THE TOOL AND DISCONNECT FROM POWER SUPPLY.

CHANGE ACCESSORIES WHEN THE SPARK GUARD CAN NO LONGER BE ADJUSTED TO 1/16" FROM THE WHEEL.

USE ONLY WHEELS THAT MEASURE 6" IN DIAMETER. THIS TOOL HAS 1/2" ARBORS ON BOTH SIDES.

Follow the steps below to remove and replace an accessory.

- 1. Raise the eye shield up, and out of the way.
- 2. Loosen and pull the tool rest out as far as possible. Do not remove it.
- 3. Loosen and pull the spark guard out as far as possible, Do not remove it.
- 4. Remove the five screws from the side of the wheel cover and remove the cover.
- 5. Insert a flat bladed screwdriver into the slot in the left end of the grinder's rotor shaft. Hold the screwdriver firmly to keep the shaft from turning as you loosen and remove the hex nut in the center of the grinding wheel or other accessory.

NOTE: If you are changing only the right side accessory, you need not remove the left wheel cover. A hole in the center of the cover permits screwdriver insertion into the slotted shaft. Unscrew the nut in the center of the grinding wheel. It may be necessary to strike the wrench

sharply in the loosening direction with the heel of your hand to loosen the nut. NOTE: The nut on the right side of the grinder has a standard right hand thread (turn counterclockwise to loosen). The one on the left side has a left hand thread (turn clockwise to

6. Remove the wheel washer and the wheel.

- 7. Inspect the wheel for cracks, chips or any other visible damage (other than normal wear) and discard if such damage is found. Inspect the blotters for damage. If the blotters are missing or severely damaged, replace them with pieces of thin cardboard or blotter paper cut in the same shape. NEVER USE A GRINDING WHEEL WITHOUT A BLOTTER ON EACH SIDE OF THE WHEEL.
- 8. Install the new wheel or other accessory. Be sure that both wheel washers are in place (concave sides toward wheel). Use only flanges furnished with the grinder.
- 9. Hold as before and tighten the nut firmly but do not overtighten. OVERTIGHTENING CAN CRACK A GRINDING WHEEL.
- Replace the wheel cover and its five screws.
- 11. Adjust the spark guard to 1/16" (1.6mm) from the accessory and tighten it securely.
- 12. Adjust the tool rest to 1/8" (3.2mm) from the accessory and tighten securely.
- 13. Adjust the eye shield to a point between your eyes and the accessory.

To replace the bulb, remove the screw and bulb housing shown in Figure 3 and unscrew the

△CAUTION: To reduce the risk of fire, use 10 watt max. appliance bulb.

Black & Decker offers a full network of company-owned and authorized service locations throughout North America. All Black & Decker Service Centers are staffed with trained personnel to provide customers with efficient and reliable power tool service.

Whether you need technical advice, repair, or genuine factory replacement parts, contact the Black & Decker location nearest you. To find your local service location, refer to the yellow pages directory under "Tools—Electric" or call: **1-800-54-HOW-TO (544-6986).**

IMPORTANT: To assure product SAFETY and RELIABILITY, repairs, maintenance and adjustment should be performed by authorized service centers or other qualified service organizations, always using identical replacement parts.

FULL TWO-YEAR HOME USE WARRANTY

Black & Decker (U.S.) Inc. warrants this product for two years against any defects in material or workmanship. The defective product will be replaced or repaired at no charge in

The first, which will result in exchanges only, is to return the product to the retailer from whom it was purchased (provided that the store is a participating retailer). Returns should be made within the time period of the retailer's policy for exchanges (usually 30 to 90 days after the sale). Proof of purchase may be required. Please check with the retailer for their specific return policy regarding returns that are beyond the time set for exchanges.

The second option is to take or send the product (prepaid) to a Black & Decker owned or authorized Service Center for repair or replacement at our option. Proof of purchase may be required. Black & Decker owned and authorized Service Centers are listed under "Tools-Electric" in the yellow pages of the phone directory.

This warranty does not apply to accessories. This warranty gives you specific legal rights and you may have other rights which vary from state to state. Should you have any questions, contact the manager of your nearest Black & Decker Service Center.

This product is not intended for commercial use.

FREE WARNING LABEL REPLACEMENT: If your warning labels become illegible or are missing, call 1-800-544-6986 for a free replacement.

Imported by Black & Decker (U.S.) Inc., 701 E. Joppa Rd. Towson, MD 21286 U.S.A.



See 'Tools-Electric' - Yellow Pages -for Service & Sales



MEULEUSE D'ÉTABLI DE 152 mm (6 po)

AVANT DE RETOURNER LE PRODUIT POUR QUELQUE RAISON QUE CE SOIT,

COMPOSER LE 1 800 544-6986

IMPORTANTS RENSEIGNEMENTS:

- Toujours porter des lunettes de protection.
- S'assurer que les appuis, les pare-étincelles et les protège-yeux soient solidement fixés avant de faire fonctionner l'outil.

Mise à la terre

En cas de mauvais fonctionnement ou de bris de l'outil, la mise à la terre procure un chemin de moindre résistance au courant électrique afin de minimiser les risques de secousses électriques. Le cordon de l'outil comporte un conducteur de terre et une fiche de mise à la terre. La fiche doit être branchée dans une prise de machine bien installée et mise à la terre conformément aux lois et règlements locaux. Ne pas modifier la fiche fournie. Lorsque la fiche n'entre pas dans la prise, demander à un électricien qualifié d'installer une prise


La mauvaise connexion du conducteur de terre de l'outil présente des risques de secousses électriques. Le conducteur dont l'isolant est vert ou vert avec des lignes jaunes constitue la mise à la terre. En cas de réparation ou de remplacement du cordon ou de la fiche, ne pas relier le conducteur de terre à une borne sous tension.

Consulter un électricien qualifié ou le personnel des centres de service an cas d'incompréhension des instructions relatives à la mise à la terre ou en cas de doute quant à la mise à la terre de l'outil.

Utiliser seulement des cordons de rallonge trifilaires dotés de fiche mise à la terre à trois broches, ainsi que des prises à 3 orifices acceptant la fiche de l'outil.

Réparer ou remplacer immédiatement les cordons endommagés ou usés.

L'outil est concu pour être branché sur un circuit dont les prises ressemblent à celle illustrée à la figure A. L'outil comporte une fiche de terre qui ressemble à celle illustrée à la figure A. On peut se servir d'un adaptateur temporaire (comme celui des figures B et C) pour brancher la fiche dans une prise à 2 orifices (fig. B) lorsqu'il n'y a pas de prise mise à la terre. Il faut seulement se servir de l'adaptateur temporaire jusqu'à ce qu'un électricien certifié puisse installer une prise mise à la terre appropriée. Il faut alors relier l'oreille rigide, la cosse ou tout autre objet du genre de couleur verte à une mise à la terre permanente (comme à la boîte d'une prise bien mise à la terre).



Importantes mesures de sécurité

- S'ASSURER QUE LES PROTECTEURS sont en place et en bon état.
- BIEN DÉGAGER LA SURFACE DE TRAVAIL. Des surfaces et des établis encombrés peuvent être la cause de blessures.
- TENIR COMPTE DU MILIEU DE TRAVAIL. Protéger les outils électriques de la pluie. Ne
- pas s'en servir dans des endroits humides ou mouillés. Bien éclairer la surface de travail. ÉLOIGNER LES ENFANTS. Tous les visiteurs doivent être tenus à l'écart de l'aire de
- RENDRE L'ATELIER SÛR POUR LES ENFANTS à l'aide de cadenas, de disjoncteurs, ou
- en retirant les clés de mise en tension. NE JAMAIS FORCER L'OUTIL. Afin d'obtenir un rendement sûr et efficace, utiliser l'outil à son rendement nominal.
- UTILISER L'OUTIL APPROPRIÉ. Ne jamais exiger d'un petit outil ou d'un accessoire le rendement d'un outil de fabrication plus robuste.
- UTILISER DES CORDONS DE RALLONGE APPROPRIÉS. S'assurer que le cordon de rallonge est en bon état. Lorsqu'on se sert d'un cordon de rallonge, s'assurer qu'il est de calibre approprié pour la tension nécessaire au fonctionnement de l'outil. L'utilisation d'un cordon de calibre inférieur occasionne une baisse de tension entraînant une perte de puissance et la surchauffe. Le tableau suivant indique le calibre approprié selon la longueur du cordon et les mentions de la plaque signalétique de l'outil. En cas de doute, utiliser un cordon de calibre supérieur. Le chiffre indiquant le calibre est inversement proportionnel au calibre du cordon.

		Cal	ibre minim	al des cord	ons de rallo	nge	
Tension Longueur totale du cordon en pieds					n pieds		
120 V			De 0 à 25	De 26à50	De 51 à 100	De 101 à 150	
240 V	,		De 0 à 50	De 51à 100	De 101 à 200	De 201 à 300	
Intensité (A)							
Au		Àu	Calibre moyen de fil (AWG)				
moins plus					-		
0	-	6	18	16	16	14	
6	-	10	18	16	14	12	
10	-	12	16	16	14	12	
10				12		Non recommandé	

- CORDONS DE RALLONGE POUR L'EXTÉRIEUR. Lorsque l'outil sert à l'extérieur, utiliser seulement des cordons de rallonge prévus à cet effet et portant la mention appropriée.
- PORTER DES VÊTEMENTS APPROPRIÉS. Éviter de porter des vêtements amples, des gants, des cravates, des bagues, des bracelets ou d'autres bijoux qui peuvent être happés par les pièces en mouvement. Le port des chaussures à semelle antidérapante est recommandé. Protéger la chevelure si elle est longue.
- TOUJOURS PORTER DES LUNETTES DE SÉCURITÉ. Porter également un masque respiratoire si le travail de coupe produit de la poussière. Des lunettes de correction de la vue standard comportent seulement des verres résistant aux chocs; ce NE sont PAS des lunettes de sécurité.
- NE PAS DÉPASSER SA PORTÉE. Toujours demeurer dans une position stable et garder son équilibre.
- PRENDRE SOIN DES OUTILS. Conserver les outils propres et affûtés pour qu'ils donnent un rendement supérieur et sûr. Suivre les directives relatives à la remplacement des accessoires
- DÉBRANCHER L'OUTIL avant de le réparer ou d'en changer un accessoire (comme une lame, un foret ou un couteau).
- MINIMISER LES RISQUES DE DÉMARRAGES ACCIDENTELS. S'assurer que l'interrupteur est en position hors tension avant de brancher l'outil.
- UTILISER LES ACCESSOIRES RECOMMANDÉS. Consulter le guide d'utilisation afin de connaître les accessoires recommandés. L'utilisation d'accessoires inappropriés présente des risques de blessures.
- NE JAMAIS SE TENIR SUR L'OUTIL. Cela présente des risques de blessures graves si l'outil bascule ou si on touche à la lame par inadvertance. VÉRIFIER LES PIÈCES ENDOMMAGÉES. Avant de continuer à utiliser l'outil, il faut
- érifier si le protecteur ou toute autre pièce endommagée remplit bien la fonction pour laquelle il a été prévu. Vérifier l'alignement et les attaches des pièces mobiles, le degré d'usure des pièces et leur montage, ainsi que tout autre facteur susceptible de nuire au bon fonctionnement de l'outil. Il faut réparer ou remplacer tout protecteur ou autre composant
- NE JAMAÏS LAISSER UN OUTIL EN MARCHE SANS SURVEILLANCE. LE METTRE HORS TENSION. Ne pas laisser l'outil avant l'immobilisation complète de la lame.

⚠AVERTISSEMENT – La poussière provenant du ponçage électrique, du sciage, du meulage, du perçage et d'autres activités de construction contiennent des produits chimiques connus pour être cause de cancer, d'anomalies congénitales et autres préjudices à la reproduction. Voici quelques exemples de ces produits chimiques :

- plomb contenu dans les peintures à base de plomb;
- silice cristalline des briques et du ciment, et autres éléments de maçonnerie;

• arsenic et chrome contenus dans le bois traité (ACC).

Le risque découlant de l'exposition à ces produits chimiques varie en fonction de la fréquence à laquelle ce type de travail est exécuté. Afin de réduire l'exposition à ces produits chimiques, travailler dans une zone bien ventilée et utiliser un équipement de sécurité approuvé, notamment un masque antipoussières qui est spécialement conçu pour filtrer les particules microscopiques.

Eviter tout contact prolongé avec la poussière provenant du poncage électrique, du sciage, du meulage, du perçage et d'autres activités de construction. Porter des vêtements protecteurs et laver au savon et à l'eau les parties du corps exposées. Les poussières qui s'infiltrent dans la bouche et les yeux, ou qui se posent sur la peau peuvent favoriser l'absorption de produits chimiques nocifs.

AVERTISSEMENT : Cet outil peut produire et répandre de la poussière susceptible de causer des dommages sérieux et permanents au système respiratoire. Toujours utiliser un appareil respiratoire anti-poussières approuvé par le NIOSH ou l'OSHA. Diriger les particules dans le sens opposé du visage et du corps.

ATTENTION – Porter les protecteurs auditifs appropriés durant l'utilisation de l'outil. Dans certaines conditions et selon la durée d'utilisation, le bruit engendré par ce produit peut contribuer à la perte de l'ouïe.

MESURES DE SÉCURITÉ SPÉCIFIQUES

∧L'étiquette de l'outil peut comporter les symboles suivants.

V	volts	A	ampères
Hz	hertz	W	watts
min	minutes	∼	courant alternatif
	courant continu	n _O	sous vide
	Construction de classe II	⊕	borne de mise à la minute
A	symbole d´avertissement	/min	

RÈGLES DE SÉCURITÉ ADDITIONNELLES CONCERNANT LES MEULEUSES D'ÉTABLI

- Toujours utiliser le dispositif de protection qui convient à la meule afin de protéger
- l'opérateur contre les fragments pouvant être projetés par une meule brisée. La vitesse des accessoires doit correspondre à la vitesse minimale recommandée indiquée sur l'étiquette d'avertissement de l'outil; les meules et les accessoires qui

- sont réglés à une vitesse trop élevée peuvent se briser et occasionner des blessures lorsque des fragments de métal sont projetés. Tenir l'outil par les surfaces isolées prévues à cette fin lorsqu'il risque d'entrer en
- contact avec des fils cachés ou son propre cordon, car de tels contacts peuvent mettre les pièces métalliques de l'outil sous tension, engendrant des risques de choc électrique.
- Avant d'utiliser un accessoire recommandé, le vérifier afin de s'assurer qu'il n'y ait ni bris ni fissure. Si on y trouve de tels défauts, mettre l'accessoire au rebut. NE JAMAIS UTILISER UNE MEULE BRISÉE OU FISSURÉE.
- Lorsqu'on démarre l'outil, le faire fonctionner pendant une minute; ne jamais démarrer un outil lorsque quelqu'un, y compris l'opérateur, se tient directement devant lui.
- Ne pas utiliser l'outil en se servant des côtés de la meule, sauf si cette dernière est conçue spécialement pour ce type de travaux.
- Ne pas trop serrer l'écrou de blocage de la meule afin d'éviter que cette dernière ne se fissure.
- Nettoyer régulièrement la cavité entourant la meule.

MOTEUR

On doit s'assurer que l'intensité nominale du cordon d'alimentation corresponde à celle indiquée sur la plaque signalétique; sur cette dernière, la mention «120 V, 60 Hz» signifie que l'outil ne doit être branché que dans une prise de courant alternatif. L'utilisation d'une tension moindre de 10 % que celle indiquée entraînera une perte de puissance et une surchauffe. Tous les outils Black & Decker sont soumis à des essais en usine; si cet outil ne fonctionne pas, on doit d'abord vérifier l'intensité nominale du cordon d'alimentation.

FIXATION DE LA MEULEUSE SUR UN ÉTABLI

- 1. Débrancher la meuleuse.
- 2. Placer cette dernière sur l'établi, en s'assurant qu'une prise murale se trouve à proximité. Marquer l'endroit où les orifices de montage doivent être percés.
- 3. Percer des orifices, de la dimension appropriée.
- 4. Insérer les boulons à tête hexagonale de 6 mm (1/4 po) dans les rondelles, puis dans les orifices; le cas échéant, mettre des rondelles additionnelles sous l'établi.
- 5. Serrer les écrous sans trop exercer de force afin de laisser suffisamment de jeu pour permettre aux supports en caoutchouc d'absorber les vibrations.

Remarque : L'assemblage dure environ 30 minutes. Outils requis : des clés de 10 mm et de 12 mm ou une clé anglaise.

INSTALLATION DES PARE-ÉTINCELLES, DES LAMPES ET DES PROTÈGE-YEUX ARRÊTER L'OUTIL ET LE DÉBRANCHER DE L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE.

Sept sacs de ferrure sont fournis avec la meuleuse d'établi; les sacs nos 1, 2, 3 et 4, illustrés à la figure 2, contiennent les ferrures nécessaires pour assembler le pare-étincelles, la lampe et le protège-yeux (fig. 3).

Insérer d'abord la longue vis à métaux de 13 mm (_ po), munie d'une rondelle, dans la fente du pare-étincelles gauche, puis dans l'orifice fileté situé sur le dessus du dispositif de protection interne de la meule. Placer le bord du pare-étincelles afin qu'il soit à environ 1,5 mm (1/16 po) de la meule ou de l'accessoire utilisé. Serrer fermement la vis.

Aligner le pare-étincelles gauche avec l'ouverture qui se trouve sous la lampe gauche; aligner ensuite le protège-yeux en plastique transparent (le côté rainuré orienté vers le haut, conformément à la figure 3) avec le pare-étincelles gauche. Insérer le boulon de 8,9 cm (3-1/2 po) dans ces trois éléments, à partir du côté gauche, en s'assurant que la section carrée de la tête du boulon soit bien enfoncée dans la cavité carrée du protège-yeux. Mettre un bouton sur la partie filetée du boulon et serrer manuellement.

Fixer cet assemblage sur le côté gauche de la meuleuse d'établi, en réglant les protège-yeux de manière à ce qu'ils soient situés entre la meule et l'utilisateur, puis en en serrant solidement le bouton en plastique. **REMARQUE**: LES PROTÈGE-YEUX NE SONT PAS DESTINÉS À REMPLACER LES LUNETTES DE PROTECTION.

Assembler les éléments du côté droit en reprenant les étapes ci-dessus, mais en insérant cette fois-ci le boulon de 89 mm (3-1/2 po) à partir du côté droit.

INSTALLATION DES APPUIS DE L'OUTIL

COUPER LE COURANT ET DÉBRANCHER L'OUTIL DE L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE.

Installer d'abord les ferrures de l'appui gauche, tel qu'illustré à la figure 4, puis les appuis. Serrer fermement les ferrures et les appuis au moyen des boulons, des rondelles, des cales d'espacement et des écrous de blocage fournis.

REMARQUE: un appui se trouve de chacun des deux côtés de l'outil; ces derniers devront être réglés à une distance de 3,2 mm (1/8 po) de la meule ou de l'accessoire utilisé.

Fonctionnement

NE JAMAIS UTILISER LA MEULEUSE AVANT DE L'AVOIR D'ABORD BIEN FIXÉE À L'ÉTABLI OU À UNE SURFACE FERME. Mettre des lunettes de protection, puis faire démarrer l'outil et attendre qu'il atteigne sa vitesse maximale (3 600 tr / min). Tenir fermement l'ouvrage contre les appuis de l'outil (utiliser une pince ou un outil semblable pour les petits ouvrages). Faire avancer le matériau lentement et uniformément vers la meule, en évitant de le forcer contre celle-ci. Puisque la meule a tendance à ralentir lorsqu'elle entre en contact avec l'ouvrage, on recommande de relâcher la pression de temps à autre et de permettre à la meule de tourner momentanément à la vitesse maximale.

N'utiliser que la surface avant de la meule et non ses côtés (certaines meules sont conçues pour ce type d'utilisation; consulter le feuillet de directives fourni).

⚠ MISE EN GARDE : puisque le matériau devient chaud lorsqu'on le meule pendant une période prolongée, on recommande de le manipuler au moyen de pinces ou de porter des gants épais.

INTERRUPTEUR

L'interrupteur est situé sur la base de la meuleuse, sur la partie avant (fig. 1). Pour mettre l'outil en marche, enfoncer le côté droit de l'interrupteur à bascule (position «I»); appuyer sur le côté gauche pour l'arrêter (position «O»).

ENTRETIEN NETTOYAGE

On doit entretenir régulièrement le carter du moteur en y enlevant la poussière et la saleté au moyen d'air comprimé. Les particules de métal ont tendance à s'accumuler sur les surfaces intérieures de l'outil et peuvent causer des risques de choc électrique si elles ne sont pas éliminées régulièrement. TOUJOURS PORTER DES LUNETTES DE PROTECTION.

riangle MISE EN GARDE : ne jamais nettoyer les parties non métalliques de l'outil au moyen de solvants ou de produits semblables; n'utiliser qu'un chiffon propre et sec.

Les outils Black & Decker sont lubrifiés en usine et sont donc prêt à utiliser; ces derniers doivent être lubrifiés régulièrement une fois par année, selon l'usage (les outils destinés aux travaux importants et ceux exposés à la chaleur peuvent devoir être lubrifiés plus fréquemment). Seul le personnel qualifié des centres de service Black & Decker ou d'autres centres autorisés ne doit effectuer ce travail.

ACCESSOIRES

Les accessoires recommandés pour cet outil sont vendus séparément chez tous les distributeurs ou dans tous les centres de service autorisés.

Les meules de rechange doivent être complètement recouvertes par le dispositif de protection et leur vitesse nominale doit être supérieure à celle indiquée sur la plaque signalétique de l'outil.

Les accessoires recommandés pour cet outil sont vendus séparément chez tous les distributeurs ou dans tous les centres de service autorisés.

- ⚠ MISE EN GARDE : des brins de brosse métallique peuvent se détacher et être projetés durant l'usage. Par conséquent, toute personne se trouvant à proximité de l'outil, y compris l'utilisateur, doit porter l'équipement nécessaire pour se protéger les yeux, le visage et le corps. N'utiliser que des brosses dont la vitesse de rotation nominale est égale ou supérieure à celle indiquée sur la plaque signalétique de l'outil.
- riangle AVERTISSEMENT : afin de réduire les risques de blessure, toujours utiliser les dispositifs de protection appropriés et porter des lunettes de protection.
- ⚠ MISE EN GARDE : l'usage d'un accessoire non recommandé peut présenter un danger.

CHANGEMENT D'ACCESSOIRES ARRÊTER L'OUTIL ET LE DÉBRANCHER DE L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE.

ON DOIT CHANGER LES ACCESSOIRES LORSQU'IL DEVIENT IMPOSSIBLE DE RÉGLER LE PARE-ÉTINCELLES À UNE DISTANCE DE 1,5 mm (1/16 po) DE LA MEULE.

N'UTILISER QUE DES MEULES DE 15,2 cm (6 po) DE DIAMÈTRE. CET OUTIL EST DOTÉ D'AXES DE 12,7 mm (1/2 po) SITUÉS DE CHACUN DE SES CÔTÉS.

Suivre les étapes énumérées ci-dessous pour retirer et remplacer un accessoire :

- 1. Soulever et repousser le protège-yeux.
- 2. Desserrer l'appui de l'outil et l'éloigner le plus possible sans le retirer.
- 3. Desserrer le pare-étincelles et l'éloigner le plus possible sans le retirer.
- 4. Enlever les cinq vis fixées sur le côté du couvercle de la meule, puis retirer le couvercle.
- Insérer un tournevis à lame plate dans la fente située à l'extrémité gauche de l'arbre rotor de la meuleuse. Tenir fermement le tournevis afin d'empêcher l'arbre de tourner, puis dévisser et retirer l'écrou hexagonal se trouvant au centre de la meule ou de l'accessoire utilisé.

REMARQUE: si on ne change que la meule ou l'accessoire de droite, il n'est pas nécessaire de retirer le couvercle gauche. Un orifice situé au centre du couvercle permet d'insérer un tournevis pour bloquer l'arbre.

Dévisser l'écrou fixé au centre de la meule; il peut s'avérer nécessaire de frapper la clé d'un coup sec de la paume vers la gauche (ou vers la droite, selon le cas), afin de pouvoir desserrer l'écrou

REMARQUE: on doit desserrer l'écrou situé du côté droit de la meuleuse en le tournant vers la gauche (filetage droit standard), et en tournant celui du côté gauche vers la droite (filetage

- 6. Retirer la rondelle fixée à la meule ainsi que cette dernière.
- Inspecter la meule afin de s'assurer qu'il n'y ait aucun signe d'endommagement autre que l'usure normale, tel qu'une fissure, des éclats, etc.; le cas échéant, mettre la meule au rebut. Vérifier également les buvards afin de s'assurer qu'ils ne soient pas endommagés. S'il c'est le cas, ou si l'outil n'est pas doté des buvards requis, utiliser des morceaux de carton mince ou de papier buvard coupés selon la même forme. NE JAMAIS UTILISER L'OUTIL S'IL N'EST PAS POURVU DE BUVARDS DE CHAQUE CÔTÉ DE LA MEULE.
- 8. Installer la nouvelle meule ou l'accessoire voulu, en s'assurant d'avoir bien placé les deux rondelles (les côtés concaves orientés vers la meule).
- 9. Bien tenir la meule et serrer fermement l'écrou sans exercer trop de force. ON PEUT FISSURER LA MEULE SI ON SERRE TROP LA VIS.
- 10.Remettre le couvercle de la meule en place et le fixer au moyen des cinq vis.
- 11. Régler le pare-étincelles à 1,5 mm (1/16 po) de la meule ou de l'accessoire utilisé, puis le fixer solidement.
- 12. Régler l'appui à 3,2 mm (1/8 po) de l'accessoire, puis le fixer solidement.
- 13. Régler le protège-yeux afin qu'il soit situé entre l'utilisateur et l'accessoire.

Pour remplacer l'ampoule de la lampe, retirer la vis et le couvercle (fig. 3), puis retirer l'ampoule.

⚠ MISE EN GARDE : afin de réduire les risques d'incendie, utiliser une ampoule pour lampe d'appareil électroménager de 40 watts, ne jamais utiliser une ampoule pour lampe résidentielle standard.

RENSEIGNEMENTS RELATIFS AU SERVICE

Black & Decker exploite un réseau complet de centres de service et d'ateliers d'entretien autorisés par toute l'Amérique du Nord. Le personnel de tous les centres de service Black & Decker a reçu la formation voulue pour assurer l'entretien efficace et fiable des outils

Pour obtenir des renseignements d'ordre technique, des conseils relatifs aux réparations ou des pièces de rechange d'origine, communiquer avec le centre de service Black & Decker de la région. On peut trouver l'adresse du centre de service de la région dans l'annuaire des Pages Jaunes à la rubrique «Outils électriques» ou en composant le numéro suivant : 1 (800) 544-6986.

GARANTIE COMPLÈTE DE DEUX ANS POUR UTILISATION DOMESTIQUE

Black & Decker garantit le produit pour une période de deux ans contre les vices de matière ou de fabrication. Le produit défectueux sera réparé ou remplacé sans frais conformément à l'une des conditions suivantes.

Pour échanger l'outil, il suffit de le retourner au détaillant (si le détaillant participe au programme d'échange rapide Black & Decker). Le retour doit être effectuer dans les délais impartis par la politique de retour du détaillant (habituellement entre 30 et 90 jours suivant la date d'achat). Le détaillant peut exiger une preuve d'achat. Prière de vérifier la politique de retour du détaillant au-delà des délais impartis.

On peut également retourner l'outil (port payé) à un centre de service Black & Decker ou à tout autre atelier d'entretien accrédité pour y être remplacé ou réparé, à notre gré. On peut exiger une preuve d'achat. Les adresses des centres de service Black & Decker se trouvent à la rubrique «Outils électriques» des Pages Jaunes.

La présente garantie ne vaut pas pour les accessoires. Les modalités de la présente garantie donnent des droits légaux spécifiques. L'utilisateur peut également se prévaloir d'autres droits selon l'état ou la province qu'il habite. Pour obtenir de plus amples renseignements, communiquer avec le directeur du centre de service Black & Decker de la région. Le produit n'est pas conçu pour un usage commercial.

REMPLACEMENT GRATUIT DE L'ÉTIQUETTE D'AVERTISSEMENT : En cas de perte ou

d'endommagement des étiquettes d'avertissement, composer le 1 800 544-6986 afin d'en obtenir de nouvelles sans frais.

> Imported by / Importé par Black & Decker Canada Inc. 100 Central Ave Brockville (Ontario) K6V 5W6

Voir la rubrique "Outils électriques" des Pages Jaunes pour le service et les ventes.



ESMERILADORA DE BANCO DE 6"

ANTES DE DEVOLVER ESTE PRODUCTO POR **CUALQUIER RAZON LE ROGAMOS LLAME AL** (55) 5326-7100

INFORMACION IMPORTANTE QUE USTED DEBE SABER:

- Utilice siempre protección para los ojos.
- Verifique que los soportes de la herramienta, los guardachispas y pantallas protectoras de ojos estén asegurados firmemente antes de accionar la herramienta

⚠ ADVERTENCIA: Por su propia seguridad lea el manual de instrucciones antes de operar la herramienta.

Instrucciones de conexión a tierra

En el caso de mal funcionamiento, la tierra proporciona una vía de menor resistencia a la corriente eléctrica para reducir el riesgo de choque eléctrico. Esta herramienta está equipada con un cable eléctrico con un conductor a tierra y pata de aterrizaje. La clavija debe conectarse a una toma de corriente instalada correctamente y aterrizada de conformidad con todos los reglamentos locales. No modifique la clavija, si no se ajusta a la toma de corriente, haga que un electricista calificado le instale una toma adecuada.

La conexión incorrecta del conductor a tierra del equipo puede originar riesgos de choque eléctrico. El conductor cuyo aislamiento es de color verde con o sin franjas amarillas es el conductor a tierra del equipo. Si se requiere reparación o cambio del cable eléctrico o la

clavija, no conecte el conductor a tierra a una terminal viva. Consulte con un electricista si no comprende perfectamente las instrucciones de aterrizaje, o


si tiene dudas acerca de la conexión a tierra de su equipo. Utilice solamente extensiones de tres cables que tengan clavijas de tres patas y tomas de

corriente de tres polos que acepten la clavija de la herramienta.

Repare o reemplace inmediatamente los cables dañados o desgastados.

Esta herramienta está diseñada para utilizarse en circuitos que tengan una toma de corriente similar a la ilustrada en la figura A. Se puede utilizar un adaptador temporal, que se parece al mostrado en las figuras B y C, para conectar esta clavija a una toma de corriente de dos polos como se observa en la figura B si no dispone de una toma aterrizada. Solamente debe utilizar el adaptador temporal hasta que un electricista le instale una toma apropiada.

La oreja, lengüeta, o similar de color verde que se extiende del adaptador debe conectarse a tierra permanente, como una toma de corriente aterrizada.



INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

- CONSERVE LAS GUARDAS EN SU SITIO y listas para trabajar.
- CONSERVE LIMPIA EL AREA DE TRABAJO. Las áreas y bancos con objetos acumulados en desorden propician los accidentes
- NO SE EMPLEE EN AMBIENTES PELIGROSOS. No utilice herramientas eléctricas en ligares inundados o mojados, ni las exponga a la lluvia. Conserve bien iluminada el área
- CONSERVE APARTADOS A LOS NIÑOS. Todos los visitantes deben permanencer a distancia segura de la zona de trabajo
- HAGA SU TALLER A PRUEBA DE NIÑOS con candados, interruptores maestros y retirando las llaves de encendido.
- NO FUERCE LA HERRAMIENTA. Esta cumplirá mejor con su trabajo y de manera más
- segura bajo las especificaciones para las que se diseñó. EMPLEE LA HERRAMIENTA ADECUADA. No fuerce una herramienta o sus dispositivos en una tarea para los que no han sido diseñados
- UTILICE UN CABLE DE EXTENSION ADECUADO. Asegúrese que su extensión esté en buenas condiciones. Cuando utilice una extensión, asegúrese de emplear una que soporte la corriente que su herramienta necesita. Una extensión con calibre insuficiente provocará una caída en el voltaje de la línea, ocasionando pérdida de potencia y sobrecalentamiento. El cuadro siguiente muestra el calibre correcto a utilizarse de acuerdo con la longitud y el

amperaje indicado en la placa de identificación. Si tiene dudas, utilice el calibrte siguiente.

Mientras más pequeño sea el número del calibre, mayor será su capacidad.

		Calibre n	nínimo į	oara cordon	es de extens	ión
VOL						metros
120V			0 - 7,62	7,63 - 15,24	15,25 - 30,48	30,49 - 45,72
240V			0 - 15,24	15,25 - 30,48	30,49 - 60,96	60,97 - 91,44
AMPERAJE						
Más		No más Calbre del cordón				
de		de				
0	-	6	18	16	16	14
6	-	10	18	16	14	12
10	-	12	16	16	14	12
12	_	16	14	12	No Reco	mendado

- CORDONES DE EXTENSION PARA INTEMPERIE. Cuando utilice la herramienta a la intemperie, solamente utilice extensiones diseñadas para ello y así marcadas.
- VISTA LAS PRENDAS ADECUADAS. No utilice prendas de vestir flojas, guantes, corbatas, anillos, brazaletes ni otras piezas de joyería que pudiesen quedar atrapadas en las partes móviles. Se recomienda el empleo de calzado antiderrapante. Cúbrase el
- SIEMPRE UTILICE ĞAFAS DE SEGURIDAD. También utilice una máscara contra polvo si la operación a efectuar lo produce. Los anteojos de uso diario solamente tienen lentes resistentes al impacto, NO SON anteojos de seguridad.
- NO SE SOBREEXTIENDA. Conserve siempre bien apoyados los pies, lo mismo que el CUIDE SUS HERRAMIENTAS. Conserve sus herramientas afiladas y limpias para que
- funcionen mejor y de manera más segura. Siga las instrucciones de cambio de accesorios. DESCONECTE LA HERRAMIENTAS antes de efectuarles servicio y cuando les cambie
- acesorios, como cuchillas, brocas y similares REDUZCA EL RIESGO DE ENCÉNDIDO ACCIDENTAL. Asegúrese que el interruptor
- esté en posición de apagado antes de conectar la herramienta.

 UTILICE LOS ACCESORIOS RECOMENDADOS. Busque en el manual de instrucciones los accesorios recomendados. El uso de accesorios inadecuados puede causar riesgos de
- NUNCA SE PARE EN LA HERRAMIENTA. Puede provocarse lesiones graves si la herramienta se vuelca o si hace contacto accidental con la herramienta de corte.
- REVISE LAS PARTES DAÑADAS. Antes de seguir utilizando la herramienta, debe revisar cuidadosamente una guarda o cualquier otra pieza que esté dañada para determinar si cumplirá adecuadamente con su función; revise la alineación de las piezas móviles, sus montajes, ruptura de partes y cualesquiera otras condiciones que pudiesen
- afectar su operación. Repare o reemplace las piezas dañadas.

 NUNCA DEJE LA HERRAMIENTA EN FUNCIONAMIENTO Y DESATENDIDA. APAGUELA. No deje la herramienta hasta que se haya detenido por completo.

⚠ ADVERTENCIA: El polvo creado por el lijado con herramientas eléctricas, sierras, granulado, perforado y otras actividades de construcción contienen químicos reconocidos como causantes de cáncer, defectos de nacimiento u otros daños reproductivos. Algunos ejemplos son los siguientes:

- · Plomo de pinturas sobre la base de plomo,
- · Silicona cristalina de ladrillos y cemento así como otros productos de albañilería,

Arsénico y cromo de madera tratada con químicos (CCA).

El riesgo que usted corre depende de la frecuencia con la cual efectúa este tipo de trabajo. Para reducir su exposición a estos químicos, trabaje en un área bien ventilada y use equipo apropiado de seguridad tales como mascaras contra el polvo especialmente diseñadas para filtrar partículas microscópicas.

 Evite el contacto prolongado con el polvo de lijado, serruchado, granulado, perforado y otras actividades de construcción. Utilice vestimenta de protección y lave las zonas expuestas con jabón y agua. Si permite que el polvo entre en su boca, ojos o entre en contacto con su piel esto puede causar la absorción de productos químicos dañinos

 ${\mathbb A}$ AVERTISSEMENT :El uso de esta herramienta puede generar y/o dispersar el polvo, el cual puede ocasionar lesión respiratoria u otro tipo de lesión grave y permanente. Utilice siempre protección respiratoria NIOSH/OSHA apropiada para la exposición al polvo. Dirija las partículas lejos de su cara o su cuerpo.

⚠ CAUCION: Utilice protección para los oídos durante el uso. Bajo ciertas condiciones y duración de uso, el ruido de este producto puede contribuir a una pérdida del uso del oído.

La etiqueta de su herramienta puede incluir los siguientes símbolos.

V	volts	A	amperes
Hz	hertz	<i>W</i>	watts
min	minutos	∼	.corriente alterna
===	corriente directa	n _O	velocidad sin carga
	construcción clase II	⊕	erminales de
Λ	símbolo de alerta seguridad	/min	conexión a tierre revoluciones o reciprocaciones por minuto

REGLAS DE SEGURIDAD ADICIONALES PARA ESMERILADORAS DE BANCO

- Utilice siempre la protección que corresponda con la rueda de esmeril. La protección protege al operador de fragmentos de una rueda partida
- Los accesorios deben tener como mínimo la velocidad nominal recomendada en la etiqueta de advertencias de la herramienta. Las ruedas y otros accesorios que trabajan a mayor velocidad que la nominal podrían volar en pedazos y producir lesiones.
- Sujete la herramienta por las superficies aisladas de agarre mientras ejecuta una operación en la cual la herramienta cortante puede hacer contacto con cables escondidos o el cable de la herramienta. El contacto con un cable con corriente hará que las partes metálicas expuestas de la herramienta tengan corriente y le producirá una sacudida eléctrica al operador.
- Antes de usar, revise si los accesorios recomendados tienen grietas o defectos. Si hay evidencia de tal grieta o defecto, descarte el accesorio. NO UTILICE UNA RUEDA DE ESMERIL QUE ESTE AGRIETADA O TENGA CUALQUIER TIPO DE DEFECTO.
- Al poner en marcha la herramienta, déjela funcionar por un minuto. Nunca ponga en
- marcha la herramienta si hay una persona en línea con la rueda. Esto incluye al operador. No esmerile por los costados de las ruedas de esmeril a menos que hayan sido diseñadas específicamente para ese propósito.

- No apriete demasiado la tuerca de fijación de la rueda. Esto puede partir la rueda de
- Limpie periódicamente la cavidad alrededor de la rueda de esmeril.

MOTOR

Asegúrese de que su fuente de energía coincide con el marcaje de la placa del fabricante. 120 Voltios, 60Hz significa que sólo debe utilizarse corriente alterna para operar esta herramienta. Una baja de energía de más de 10% ocasionará pérdida de poder o recalentamiento. Todas las herramientas Black and Decker han sido probadas en la fábrica: si esta herramienta no funciona, revise la fuente de energía.

MONTAJE SOBRE EL BANCO

- La esmeriladora debe estar desconectada.
- 2. Sitúe la esmeriladora sobre el banco de trabajo. Revise si la esmeriladora tiene acceso a energía eléctrica. Marque los lugares de los huecos a ser taladrados.
- Taladre huecos de tamaño adecuado.
- 4. Inserte tornillos de cabeza hexagonal de 1/4" (6mm) a través de las arandelas y los huecos. Puede poner arandelas en la parte inferior del banco también.
- 5. Apriete las tuercas. No las apriete demasiado. Deje que las patas de goma absorban la vibración cuando la esmeriladora esté funcionando.

ENSAMBLAJE

Nota: El tiempo aproximado de ensamblaje es 30 minutos. Herramientas requeridas: llaves de 10 mm y de 12 mm o llave ajustable.

INSTALACIÓN DE GUARDACHISPAS, PORTALÁMPARA Y PANTALLAS **PROTECTORAS DE OJOS**

APAGUE LA HERRAMIENTA Y DESCONÉCTELA DE LA FUENTE DE ENERGIA.

Hay siete bolsas de artículos de ferretería empacadas con su esmeriladora de banco. Las bolsas Nos. 1,2, 3 y 4 que se muestran en la Figura 2 se usan para ensamblar el guardachispas, el portalámpara y la pantalla protectora de ojos como lo muestra la Figura 3.

Para comenzar el ensamblaje, introduzca el tornillo de máquina de 1/2" de largo con la arandela, a través de la abertura del guardachispas del lado izquierdo y dentro del hueco roscado situado en la parte de arriba de la parte interna del protector de metal de la rueda. Ajuste el borde del guardachispas a un máximo de 1/16" de la rueda de esmeril u otro accesorio. Apriete bien el tornillo.

Alinear el guardachispas del lado izquierdo con la abertura debajo del portalámpara del lado izquierdo. Seguidamente, alinear la pantalla protectora de ojos de plástico transparente (los listones hacia arriba como en la Figura 3) con el guardachispas del lado izquierdo. Con estos tres elementos alineados, introducir el tornillo de 3-1/2" a través de ellos desde el lado izquierdo, asegurándose de que la porción cuadrada de la cabeza del tornillo esté completamente asentada en el cuadrado ahuecado de la pantalla protectora de ojos. Coloque una perilla sobre el final de la rosca del tornillo y atorníllela manualmente

La unidad puede unirse ahora al lado izquierdo de la esmeriladora de banco mediante el ajuste de las pantallas protectoras de ojos, de forma que queden entre las ruedas y sus ojos. Fije las pantallas en su sitio apretando la perilla plástica de la unidad con la mano. NOTA: LAS PANTALLAS PROTECTORAS DE OJOS NO ESTAN DISEÑADAS PARA REEMPLAZAR LOS ANTEOJOS DE SEGURIDAD.

Repita el procedimiento para el ensamblaje del lado derecho introduciendo el tornillo de 3-1/2" desde el lado derecho.

INSTALACIÓN DE LOS SOPORTES DE LA HERRAMIENTA

APAGUE Y DESCONECTE LA FUENTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA.

Instale los receptáculos de los soportes, primero del lado izquierdo, como se muestra en la Fig. 4. Seguidamente agregue los soportes de la herramienta. Utilice los tornillos, arandelas, espaciadores y tuercas de seguridad contenidos en la bolsa plástica para fijar los receptáculos y soportes en su sitio.

NOTA: Hay un soporte para el lado izquierdo y uno para el lado derecho de la herramienta. Durante su funcionamiento, los soportes de la herramienta deben estar ajustados dentro de 1/8" desde la rueda de esmeril u otro accesorio en uso.

Operación

NUNCA UTILIZAR UNA ESMERILADORA DE BANÇO QUE NO ESTE FIRMEMENTE FIJADA A UN BANCO DE TRABAJO O A UN ARMAZÓN RÍGIDO. Colóquese anteojos de seguridad antes de prender la esmeriladora. Prenda la esmeriladora y deje que llegue a velocidad de plena marcha (3600 R.P.M.). Sostenga la pieza de trabajo firmemente contra el soporte de la herramienta. Sostenga piezas muy pequeñas con pinzas u otros sujetadores apropiados. Avance la pieza suave y uniformemente hacia la rueda de esmeril. Mueva la pieza lentamente y evite apretarla contra la rueda. Como la rueda tiende a bajar de velocidad, se debe soltar la presión ocasionalmente para dejar que la rueda regrese a su velocidad de plena marcha.

Esmerile sólo sobre el frente de la rueda de esmeril y nunca sobre el costado. (Algunas ruedas están diseñadas para esmerilar de lado y esto se informará en las hojas de instrucciones respectivas.)

ATENCIÓN: Un esmerilado prolongado hará que la mayoría de los materiales se calienten. Manéjelos con pinzas o guantes gruesos.

El interruptor está situado en la parte delantera de la esmeriladora, sobre la base (Figura 1). Para poner en marcha la herramienta oprima el interruptor de vaivén en el lado derecho, marcado "I". Para apagar la esmeriladora, oprima el lado izquierdo del interruptor de vaivén, marcado "O".

INSTALACIÓN DE LOS SOPORTES DE LA HERRAMIENTA

APAGUE Y DESENCHUFE LA ESMERILADORA DE BANCO Desempaque los soportes de la herramienta e instálelos como se muestra en la Figura 2. ⚠ ATENCIÓN: Utilice las arandelas y los tornillos suministrados. Tornillos más largos

pueden interferir con el movimiento de la rueda de esmeril. **MANTENIMIENTO**

LIMPIEZA

Es necesaria la eliminación del polvo y las limaduras de la cubierta del motor mediante el uso de aire comprimido como un procedimiento de mantenimiento regular. El polvo y las limaduras que contienen partículas de metal, se acumulan a menudo sobre las superficies interiores y podría producir riesgo de sacudida eléctrica si no se limpian frecuentemente. UTILICE SIEMPRE ANTEOJOS DE SEGURIDAD.

⚠ ATENCIÓN : No utilice nunca solventes u otros productos químicos fuertes para limpiar las partes no metálicas de la herramienta. Utilice sólo un trapo limpio y seco.

Las herramientas Black & Decker vienen con lubricación adecuada desde la fábrica y están listas para ser utilizadas. Las herramientas deben lubricarse regularmente cada año dependiendo de su uso. (Las herramientas utilizadas para trabajo fuerte y las herramientas expuestas al calor pueden requerir lubricación más frecuente.) Esta lubricación sólo debe realizarse por personas entrenadas en la reparación de herramientas eléctricas, como las de los centros de servicio de Black & Decker o de otras organizaciones de servicio calificado.

Los accesorios que se recomiendan usar con su herramienta, se pueden obtener a un costo extra donde su distribuidor o centro de servicio local. Las ruedas de esmeril deben caber dentro de los confines del protector y debe tener una velocidad nominal mayor que la recomendada en la placa de marcaje e identificación.

Los accesorios que se recomiendan usar con su herramienta, se pueden obtener a un costo extra donde su distribuidor o centro de servicio local.

- ⚠ ATENCIÓN : Al usar cepillos de alambre en copa puede suceder que se partan hebras que salen despedidas. Los usuarios y otras personas en el área deben utilizar protección adecuada para los ojos, cara y cuerpo. Utilice sólo cepillos de alambre en copa que tengan una velocidad nominal igual o mayor que las R.P.M. que muestra la placa de identificación de la herramienta.
- ⚠ ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de accidentes, usar siempre protectores apropiados durante el esmerilado así como protección para los ojos.
- ATENCIÓN: La utilización de cualquier accesorio no recomendado puede ser peligrosa.

CAMBIO DE ACCESORIOS

APAGUE LA HERRAMIENTA Y DESCONÉCTELA DE LA FUENTE DE ENERGIA.

CAMBIE LOS ACCESORIOS CUANDO EL GUARDACHISPAS YA NO SE PUEDE AJUSTAR A 1/16" DE LA RUEDA.

SOLO UTILICE RUEDAS QUE MIDEN 6" DE DIAMETRO. ESTA HERRAMIENTA TIENE EJES DE 1/2" DE CADA LADO.

Para quitar y reemplazar un accesorio, proceda como sigue:

- 1. Levante la pantalla protectora de ojos hacia arriba, despejando el área.
- 2. Afloje el soporte de la herramienta y hálelo hacia afuera lo más posible. No lo quite.
- 3. Afloje y hale el guardachispas hacia afuera lo más posible. No lo quite.
- 4. Saque los cinco tornillos del costado de la cubierta de la rueda y quite la cubierta.
- 5. Introduzca un destornillador plano dentro de la abertura en el extremo izquierdo del eje del rotor de la esmeriladora. Sostenga el destornillador firmemente para evitar la rotación del eje mientras afloja y quita el tornillo de cabeza hexagonal en el centro de la rueda de esmeril u otro accesorio.

NOTA: Si está cambiando solamente el accesorio del lado derecho, no necesita quitar la cubierta de la rueda izquierda. Hay un hueco en el centro de la cubierta que permite la inserción del destornillador en la abertura del eje. Desenrosque la tuerca en el centro de la rueda de esmeril. Puede que sea necesario dar un golpe fuerte a la llave en la dirección de afloje con el canto de su mano para aflojar la tuerca.

NOTA: La tuerca del lado derecho de la esmeriladora tiene una rosca estándar de izquierda a derecha (gire en contra del reloj para aflojar). La del lado izquierdo tiene una rosca de derecha a izquierda (gire con el reloj para aflojar).

- 6. Quite la arandela de la rueda y la rueda.
- 7. Revise si la rueda está agrietada, astillada o si tiene otros daños visibles (fuera del desgaste normal) y descártela si encuentra tales daños. Revise si las arandelas de papel secante están dañadas. Si faltan o están severamente dañadas, reemplácelas con piezas de cartón delgado o papel secante cortadas de la misma forma. NO UTILICE NUNCA UNA RUEDA DE ESMERIL SIN UNA ARANDELA DE PAPEL SECANTE A CADA LADO DE LA RUEDA.
- 8. Instale la nueva rueda (u otro accesorio). Asegúrese de que ambas arandelas de la rueda están en su sitio (los lados cóncavos hacia la rueda).
- Sosténgala como antes y ajuste la tuerca firmemente pero sin apretar demasiado. UN AJUSTE DEMASIADO APRETADO PUEDE RESQUEBRAJAR UNA RUEDA DE ESMERIL.
- 10. Coloque de nuevo la cubierta de la rueda y sus cinco tornillos.
- 11. Ajuste el guardachispas a 1/16" (1.6mm) del accesorio y asegúrelo firmemente.
- 12. Ajuste el soporte de la herramienta a 1/8" (3.2mm) del accesorio y asegúrelo firmemente.
- 13. Ajuste la pantalla protectora de ojos en un punto entre sus ojos y el accesorio.

Para reemplazar la bombilla/lámpara, quite el tornillo y portalámpara que se muestra en la Figura 3 y desenrosque la bombilla.

ATENCIÓN: Para reducir el riesgo de fuego, utilice una bombilla de 40 vatios de tipo electrodoméstico. No utilice una bombilla corriente de tipo casero.

INFORMACION RESPECTO EL SERVICIO

Black & Decker ofrece una red de centros de servicio propios y agentes autorizados a través de Norte América. Todos los centros de servicio Black & Decker cuentan con personal capacitado para ofrecer servicio al cliente. Sea para necesidad de asistencia técnica o repuestos auténticos de fabrica, contacte a la oficina más cercana de Black & Decker. Para ubicar el centro más cercano busque en las pagina samarillas bajo "Herramientas Eléctricas" o llame al (55) 5326-7100.

GARANTIA COMPLETA PARA USO DOMESTICO DE DOS AÑOS

Black & Decker (U.S.) Inc. Garantiza este producto por un periodo de dos años contra cualquier defecto de material o mano de obra. El producto defectivo será reemplazado o reparado sin cargo en cualquiera de dos formas.

La primera, la cual resultara en cambios solamente, es la de devolver el producto al comercio donde fue adquirido (siempre cuando sea un agente autorizado). Las devoluciones deben efectuarse dentro del plazo determinado por el agente, normalmente 30 a 90 días siguientes a la compra. Se podrá exigir prueba de compra. Le rogamos que verifique con el comerciante la política exacta relacionada con devoluciones que se efectúan luego del periodo indicado.

La segunda opción es llevar o enviar el producto (flete pago) a un centro comercial o agente autorizado Black & Decker para su reemplazo o reparación a su opción. Los centros y agentes autorizados pueden encontrarse en las paginas amarillas bajo "Herramientas Eléctricas".

Esta garantía no es aplicable a los accesorios. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y usted podrá tener otros derechos que varían de un estado al otro. Si tiene alguna pregunta contacte al gerente de su centro de servicio Black & Decker más cercano. Este producto no tiene como fin uso comercial.

SUSTITUCIÓN GRATUITA DE LAS ETIQUETAS DE ADVERTENCIA: Si sus etiquetas de advertencia se vuelven ilegibles o se pierden, llame al 1-800-544-6986 para conseguir repuestos gratuitos.

Para reparación y servicio de sus herramientas eléctricas, favor de dirigirse al Centro de Servicio más cercano:

CULIACAN, SIN Av. Nicolás Bravo #1063 Sur (667) 7 12 42 11 Col. Industrial Bravo

GUADALAJARA. JAL Av. La Paz #1779

Col. Americana Sector Juarez Col. Centro MEXICO, D.F. Eje Central Lázaro Cardenas Av. Madero 139 Pte.

No. 18 (55) 5588 9377 Local D, Col. Obrera

MERIDA, YUC Calle 63 #459-A (999) 928 5038 Col. Centro

MONTERREY, N.L. Av. Francisco Í. Madero No.831 (81) 8375 2313 Col. Centro **PUEBLA, PUE** 17 Norte #205

QUERETARO, QRO (442) 214 1660 Col. Centro

Blvd. Independencia, 96 Pte. (871) 716 5265 Col. Centro **VERACRUZ, VER** Prolongación Díaz Mirón #4280 (229)921 7016 (222) 246 3714 Col. Remes

> **VILLAHERMOSA, TAB** Constitución 516-A (993) 312 5111 Col. Centro

TORREON, COAH

SAN LUIS POTOSI, SLP Av. Universidad 1525 (444) 814 2383 Col. San Luis

PARA OTRAS LOCALIDADES LLAME AL: (55) 5326 7100

ESPECIFICACIONES FS6000BG

Tensión de alimentación: 120 V~ Potencia nominal: 391 W Frecuencia de operacion: 60 Hz Consumo de corriente: